

# ENCENDIDO DE LA CANDELA DE OXÍGENO

## 11

## ENCENDIDO DE LA CANDELA DE OXÍGENO



Retire la candela de la alacena de la izquierda.  
 Saque el soporte de la candela de debajo del asiento de la derecha.

### IMPORTANTE

Enciéndala sólo cuando el aire de la mina y los cilindros de O<sub>2</sub> estén agotados.

## 11



Acople la candela sobre su soporte.

Coloque la candela y el soporte en el centro, entre los bancos.

## 11

12

## ENCENDIDO DE LA CANDELA DE OXÍGENO



Quite la cubierta de la candela de oxígeno con las pinzas (alicates) que se encuentran en la alacena de la izquierda.



Acople el cartucho de encendido en la parte superior de la candela de oxígeno.

13



Acople el aparato de encendido.

14



Golpee firmemente con la mano.

**PRECAUCIÓN:** La candela de oxígeno se pone extremadamente caliente

**NO LA TOQUE**

14